各部の名称

名 称

接続用

[4] 接続コネクタ

[5] 定格銘板

[1]

[2]

[3]

RS-422 ケーブル

インタフェース

通信ボード取付 け^{えジ}穴

3. Name of Each Area



内 容

RS-422ケーブルを接続するインタフェ

同梱のM3×10ネジ(36~48N·cm)取付け



取り付け面

Mounting surface

[4]

00

00

0

A9GT-RS4をご使用の際、通信ケーブルのコネクタ形状によっては、GOT の取付け金具がコネクタと干渉する場合があります。 お手数ですが、下図位置の取付け金具を、本製品に同梱の取付け金具 と取り替えてご使用ください。

通信ボード取付 同梱のM3×6ネジ(36~48N・cm)取付け けネジ穴 用

GOTへの接続コネクタ

ース

畄

When A9GT-RS4 is used, the mounting fixture of the GOT interferes with the connector due to the shape of the communication cable connector

Please substitute for the mounting fixture included in this product and use the mounting fixture as shown in diagram below.



三菱電機株式会社:〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION : TOKYO BLDG,2-7-3 MARUNOUCHI TOKYO 100-8310

本マニュアルは、エコマーク設定の再生紙を使用しております。 Printed in Japan on recycled paper.

A9GT-RS4形シリアル通信ボードユーザーズマニュアル A9GT-RS4 Type Serial Communication board User's Manual			
	IB-68955-D(0512) MEE 標準価格 300円		
● 安全上のご注意 ● (ご使用前に必ずお読みください)	● SAFETY PRECAUTIONS ● (Read these precautions before using.)		
本製品のご使用に際しては、本マニュアルをよくお読みいただくと 共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただ くようお願いいたします。 なお、この注意事項は本製品に関するもののみについて記載したも のです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、CPU ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。 この ● 安全上のご注意 ● では、安全注意事項のランクを「危険」、 「注意」として区分してあります。	When using Mitsubishi equipment, thoroughly read this manual. Also pay careful attention to safety and handle the module properly. These precautions apply only to Mitsubishi equipment. Refer to the CPU module user's manual for a description of the PLC system safety precautions. These ●SAFETY PRECAUTIONS ● classify the safety precautions into two categories: "DANGER" and "CAUTION".		
取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。	Procedures which may lead to a dangerous condition and cause death or serious injury if not carried out properly.		
▲ 上注意 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえ て、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定 される場合および物的損害だけの発生が想定	Procedures which may lead to a dangerous condition and cause superficial to medium injury, or		

形 名 Model

形名7-1

Model code

A9GT-RS4-U

1DM137

井に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただ くようお願いいたします。 なお、この注意事項は本製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、CPU ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。 この ● 安全上のご注意 ● では、安全注意事項のランクを「危険」、 「注意」として区分してあります。	pay careful attention to safety and handle the module properly. These precautions apply only to Mitsubishi equipment. Refer to the CPU module user's manual for a description of the PLC system safety precautions. These ●SAFETY PRECAUTIONS ● classify the safety precautions into two categories: "DANGER" and "CAUTION".
取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえ て、死亡または重傷を受ける可能性が想定され る場合。	Procedures which may lead to a dangerous condition and cause death or serious injury if not carried out properly.
取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえ て、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定 される場合および物的損害だけの発生が想定 される場合。	CAUTION Procedures which may lead to a dangerous condition and cause superficial to medium injury, or physical damage only, if not carried out properly.
なお、 ↑ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に 結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 本マニュアルは必要なときに取り出して読めるように大切に保管 すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようにお願いいたし ます。	Depending on circumstances, procedures indicated by $\hat{\underline{M}}$ CAUTION may also be linked to serious results. In any case, it is important to follow the directions for usage. Store this manual in a safe place so that you can take it out and read it whenever necessary. Always forward it to the end user.
【設計上の注意事項】	[DESIGN PRECAUTIONS]
▲注意	
 ● 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線などと束線したり、 近接したりしないでください。 100mm以上を目をとして離してください。 ノイズにより、誤動作の原因になります。 	 Do not bundle control lines or communication wires together with main circuit or power lines, or lay them close to these lines. As a guide, separate the lines by a distance of at least 100 mm (3.94 inch) otherwise malfunctions may occur due to noise.

【取付け上の注意事項】



[INSTALLATION PRECATIONS]

① DANGER

- Before mounting or dismounting this module to or from the GOT, always shut off GOT power externally in all phases. Not doing so can cause a module failure or malfunction.
- Before connecting the RS-422 cable to this module, always shut off GOT power and PLC CPU power externally in all nhases Not doing so can cause a malfunction.

【取付け上の注音事項】

- ☆注意 ● 本ュニットは GOTューザーズマニュアル記載の一般仕様の環 培で値田| てください 現で使用しててたとい。 一般什様の範囲以外の環境で使用すると、感雷、火災、誤動 作、製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
- GOT本体に本ユニットを装着するときは、GOT装着部に装着し 取付けネジを規定トルク範囲で締め付けてください。 取付けネジの締付けがゆるいと 落下 故障 謳動作の原因 にかります 取付けネジを締めすぎると GOT本体やネジの破損による落 下、故障、誤動作の原因になります。
- 本ユニットの導電部分や電子部品には、直接触らないでくだ さい。

ユニットの謳動作 故障の原因になります。

【配線上の注意事項】

⊥注意
● 通信ケーブルは、接続するユニットのコネクタに装着し、コネクタ取付けネジおよび端子ネジを規定トルク範囲で締め付けてください。
コネクタ取付けネジおよび端子ネジの締付けがゆるいと、短 絡、誤動作の原因になります。
コネクタ取付けネジおよび端子ネジを締めすぎると、ネジや ユニットの破損による短絡、誤動作の原因になります。

【 立 ト げ ・ 保 守 時 の 注 意 事 項 】

① 危険
 通電中にスイッチ設定を変更しないでください。 誤動作の原因になります。 清掃は、必ずGOTの電源を外部にて全相遮断してから行ってください。
全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。
⊥注意

- 各ユニットの分解、改造はしないでください。 故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
- 本ユニットの導電部分や電子部品には、直接触らないでくだ さい。 ユニットの誤動作、故障の原因になります。
- ユニットに接続するケーブルは、必ずダクトに納めるまたは クランプによる固定処理を行ってください。 ケーブルをダクトに納めなかったり、クランプによる固定処 理をしていないと、ケーブルのブラツキや移動、不注意の引 っ張りなどによるユニットやケーブルの破損、ケーブルの接 続不良による誤動作の原因になります。
- ユニットに接続されたケーブルを取りはずすときは、ケーブ ル部分を手に持って引っ張らないでください。 ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張ると、ユニッ トやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の原 因になります。
- ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、 人体などに帯電している静電気を放電してください。 静電気を放電しないと、ユニットの故障や誤動作の原因にな ります。

【廃棄時の注意事項】



IINSTALLATION PRECAUEIONS1

Δ.		
<u>_1</u>	CAUTION	

- Use this module in the environment given in the general specifications of the GOT User's Manual Not doing so can cause an electric shock, fire, malfunction or product damage or deterioration.
- When installing this unit to the GOT, fit it to the connection interface of the GOT and tighten the mounting screws in the specified torque range Undertightening can cause a drop, failure or malfunction.
- Overtightening can cause a drop, failure or malfunction due to GOT or screw damage
- Do not touch the conductive areas and electronic parts of this module directly

WIRING PRECATIONS1

Plug the communication cable into the connector of the connected module and tighten the connector mounting and terminal screws in the specified torque range Undertightening can cause a short circuit or malfunction. Overtightening can cause a short circuit or malfunction due to the damage of the screws or module.

ISTARTUP AND MAINTENANCE PRECAUTIONS1

	(†) DA	NGE	R			
 Do not change the Doing so can can 			ing po	wer-	on.	
 Before starting externally in all p Not doing so car 	hases.					

- Do not disassemble or modify any module. This will cause failure, malfunction, injuries, or fire.
- Do not touch the conductive areas and electronic parts of this module directly.
- Always secure the cables connected to the module, e.g. run. them in conduits or clamp them. Not doing so can cause module or cable damage due to dangling, moved or accidentally pulled cables or can cause a
- malfunction due to a cable contact fault. • Do not hold the cable part when unplugging any cable connected to the module.
- Doing so can cause module or cable damage or a malfunction due to a cable contact fault.
- Always make sure to touch the grounded metal to discharge the electricity charged in the body, etc., before touching the module.
- Failure to do so may cause a failure or malfunction of the module.

[DISPOSAL PRECAUTIONS]

À	CAU	TIO	N	

• Dispose of this product as industrial waste.

1 概 要

本コーザーズマニュアルは AGGT-RS4形シリアル通信ボード(以下 A9GT-RS4と略します)の仕様 各部の名称について説明したものです。 A9GT-RS4は A985 GOT (-V) /A975GOT /A970GOT /A960GOT 形 グラフィッ クオペレーションターミナル(以下GOTと略します)に装着し、周辺 機器用RS-422コネクタを使用することにより シーケンサCPU 計算 機リンク、他社製シーケンサなどと接続できます。

本ユニットはRS-422ケーブルをユニット下部に接続する構造とな っていますので、制御盤などに取り付ける場合、RS-422ケーブルのコ ネクタやケーブルの曲げ寸法の奥行きをとりません。

① シーケンサCPUと直結した場合 1) Direct connection with PLC CPU



1 Overview

"A9GT-RS4")

This user's manual gives the specifications and the names of parts of

the A9GT-RS4 serial communication board (hereafter referred to as the

Fitted to the A985GOT(-V)/A975GOT/A970GOT/A960GOT graphic

operation terminal (hereafter referred to as the "GOT") the A9GT-RS4

can be connected with the PLC CPU computer link other's PLC or the

Designed to connect the RS-422 cable at its bottom, this module does

not take up a space for the RS-422 cable connector and cable flexing in

the depth direction when mounted to a control box or the like.

like by using RS-422 connector for peripheral

ACロロR425Pケーブル(ACロロR425P cable) 計算機リンクに接続した場合 2) Connection with computer link -RS-422インタフェース内蔵計算機リンク

Computer link with built-in RS422 interface



シーケンサCPUや計算機リンクユニットへの取付け、配線、対応す る機種については、GOT-A900シリーズユーザーズマニュアル(接続編) を参照してください。

品名		個 数	
A9GT-RS4		1	
通信ボード取付けネジ	M3×10	1	
通信ホート取付けネン	M3 × 6	1	
GOT取付け金具		1	

2. 仕

For mounting and wiring to a PLC CPU or computer link module, and the compatible models, refer to the GOT-A900 Series User's Manual (Connection System Manual)

After opening the box, check that the following items are present.
--

	Name	Quantity	
	A9GT-RS4		1
	Communication board	M3 × 10	1
t I	mounting screw	M3×6	1
	GOT mounting fixture		1

Specification

項目	仕様	Item	Specification
内部消費電流	GOT本体に含まれる	Internal consumed current	Included in GOT
質 量 [g]	98	Weight [g/lb.]	98/0.22

ー般仕様に関しては、使用するGOTのユーザーズマニュアルを参照 してください。

For the general specifications, refer to the User's Manual of the GOT to be used

A9GT-RS4開梱後、下記製品が入っていることを確認してください。

様